

Venenkissen

Art.-Nr. 6147201

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.




Produkt kann von den gezeigten Abbildungen abweichen.

Vorsicht!

- Das Venenkissen nur mit der Handpumpe aufpumpen. Benutzen Sie KEINEN Kompressor, da das Kissen dadurch leicht platzen könnte.
- Das Material dieses Venenkissens reagiert empfindlich auf Kälte und kann Risse bilden, falls es an Orten gelagert wird, an denen die Raumtemperatur weniger als 5 °Celsius beträgt.
- Halten Sie scharfe Gegenstände vom Venenkissen fern, da sie Löcher oder Einstiche verursachen können.
- Legen Sie das Venenkissen nicht auf raue Oberflächen, wie z.B. Beton.

Aufpumpen

- Stecken Sie die Düse der Handpumpe ganz in das Ventil, bis sie die Öffnung des Stoppers im Ventil erreicht.
- Pumpen Sie das Venenkissen auf, indem Sie mit der einen Hand die glatte Seite festhalten und gleichzeitig den Hauptzylinder der Pumpe mit der anderen Hand eindrücken und herausziehen, bis sich sämtliche Falten aus dem Kissen geglättet haben. Wenn Sie das Kissen vollständig aufgepumpt haben, ziehen Sie die Düse aus dem Ventil und schließen es mit der Kappe. Dann drücken Sie das Ventil ganz in die Kissenkammer ein.




Stopper innerhalb des Ventils

Hinweis: Pumpen Sie das Venenkissen nicht übermäßig auf.

Luft ablassen

Ziehen Sie das Ventil aus der Kammer und öffnen Sie die Kappe. Zum Luft ablassen müssen Sie nun den Stopper eindrücken.



Reinigen

Wischen Sie das Venenkissen lediglich mit Wasser und etwas Seife ab. Verwenden Sie zum Reinigen keine Chemikalien, Lösungen oder scharfe Reiniger.

Löcher reparieren

Falls das Venenkissen beschädigt wird, können Sie Löcher mit einem Flickpflaster und Polyurethan-Klebstoff reparieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Schneiden Sie ein Stück Pflaster ab, das etwas größer als die Lochstelle ist. Achten Sie darauf, die Ecken des Pflasters abzurunden, damit diese sich nicht abschälen.
- Achten Sie darauf, dass die zu reparierende Stelle des Kissens sauber und trocken ist.
- Geben Sie etwas Klebstoff auf das Pflaster.

Löcher reparieren (Fortsetzung)

- Drücken Sie das Pflaster fest auf das Loch.
- Lassen Sie das Pflaster mindestens 20 Minuten trocknen, bevor Sie das Kissen wieder aufpumpen.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 082 1/90069959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848 810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)